



GNB-CK

**Kotao od sivog liva na čvrsto gorivo
Uputstvo za instalaciju i upotrebu**



CE 0036

Hvala vam na kupovini GNB-CK kotla. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre instalacije i rada vašeg proizvoda i čuvajte ga tokom celog radnog ciklusa. Nemojte dirati ili uplitati bilo koji deo proizvoda, osim onih koji su dozvoljeni. Instalacija, održavanje i servis ovog kotla zahtevaju rad ovlašćenog servisera. Za ugradnju kotla i pravilan izbor kotlarnice, instalacije vodenog toka i dimnjača, moraju se uzeti u obzir ovo uputstvo i obavezni propisi.

GNB-CK kotao je izrađen od sivog liva predviđen za sagorevanja čvrstog goriva, konstruisan kao tropromajni sistem dimnih gasova. Namjenjen je za toplovodne grejne instalacije i ne bi trebalo da se koristiti za direktno snabdevanje sanitarnom vodom.

Zahvaljujući telu od sivog liva sa fleksibilnom tehnologijom livenja, Vaš kotao je prilično otporan na koroziju koja može biti uzrokvana niskom temperaturom povratne vode i temperaturom dimnih gasova kao i velikoj vlažnosti goriva. Jedinstveni tropromajni kotao GNB-CK će dati veću efikasnost među sličnim proizvodima na tržištu, kao i niže zagađivače i temperature dimnih gasova puštenih iz dimovoda. Ove funkcije će rezultirati uštedom energije.

GNB-CK kotao se može koristiti u veštačkom ili prirodnom sistemu cirkulacije vode zahvaljujući većim vodenim putevima unutar kotla, srednjom količinom isporuke i povratne veze.

Možete sagorevati različita čvrsta goriva čije su specifikacije date dalje u tekstu ovog priručnika. Kako se toplotne vrednosti čvrstih goriva razlikuju, tako će i izlazna snaga varirati u naznačenom maksimalnom i minimalnom opsegu.

Isporuka

GNB-CK kotao se isporučuje u dva pakovanja:

1. Kotao paket, sadrži sastavljeni blok od sivog liva testiran u fabrici.
2. Dodatni paket, sadrži oplatu, izolaciju, termostatski regulator, primarnu klapnu, četku za čišćenje, strugač pepela, pepeljaru i žarač.

Opcioni dodatak: Komplet sa sigurnosnim izmjenjivačem toplote se isporučuje na poseban zahtev. Ovaj komplet sadrži bakarni izmjenjivač toplote protiv prekomerne akumulacije toplote unutar kotla, sigurnosni ventil za aktiviranje sistema grejanja na visokim temperaturama vode i pomoćni pribor za instalaciju.

Bilo da je otvoreni hidraulični sistem ili pod pritiskom, ovaj sigurnosni izmjenjivač sistema treba da se koristi u okviru sistema za ispunjavanje propisa povezanih sa evropskim standardom za ovaj proizvod, kao i bezbednosti cele instalacije sistema grejanja i samog kotla.

Sigurnosna upozorenja



Molimo vas, pratite sigurnosna uputstva pre instalacije i puštanja u rad kotla GNB-CK:

* GNB-CK kotao mora biti spojen na odgovarajuću dimovodnu vezu čija izgradnja treba da je u skladu sa uputstvima datim u daljem tekstu ovog priručnika i obaveznim propisima.

Dimovodna veza mora imati tražene vrednosti za određeni model kotla. Vaš kotao ne treba biti u radu ukoliko nije uspostavljena dimovodna veza i ako je nivo potiska u dimovodu ispod navedenih vrednosti.

* Uvek pustite dovoljnu količinu svežeg vazduha u kotlarnicu. Pogledajte uputstva za boravak kotla u prostoru.

* Nemojte instalirati kotao u prostoriji koju dele ili koriste ljudi ili na mestu sa direktnim otvorom ka dnevnom boravku.

* Kotao može biti instaliran u otvorenom hidrauličnom kolu, samo ako je hidraulično kolo opremljeno kompletom sa sigurnosnim izmenjivačem toplote prema uputstvima datim u daljem tekstu ovog priručnika.

* Ne ispuštajte vodu iz sistema, osim u slučaju održavanja ili rizika od smrzavanja. 15% antifriza treba dodati u hidraulučno kolo kako bi se izbegla opasnost od zamrzavanja. U slučaju tučanih radijatora oprati hidraulično kolo.

* Ne puniti kotao hladnom vodom koji je pregrejan iz bilo kog razloga. To može dovesti do pucanja tela kotla.

* Nemojte puštati kotao u rad sa otvorenim prednjim vratima. U slučaju rada sa ventilatorom, pre otvaranja prednjih vrata potrebno je prethodno isključili ventilator.

* Dizajn sistema mora obezbediti protok vode u skladu sa izlaznom moći kotla, a temperaturna razlika između protoka i povratnog voda ne bi trebala prelaziti 20°C.

* Svaku nepravilnost električne instalacije u kotlarnici treba zameniti.

* Nivo vode u sistemu treba redovno proveravati i svako curenje sanirati kako bismo smanjili mogućnost eventualnih oštećenja na minimum, jer prekomerna kondenzacija može dovesti do formiranja kamenca na vodovima kotla uzrokujući lokalna pregrevanja i oštećenja bloka kotla.

* Kvalitet vode je važan. Preporučena tvrdoća vode: 1-3 mol/m³ (1mol/m³ = 5,6 dH), PH:8-9,5

* Kotao bi trebalo biti direktno instaliran ravno na glatkoj podlozi od nezapaljivog materijala. Preporučuje se da visina postolja mora biti najmanje 50 mm, a veličina veća od dimenzija kućišta kotla. Ovo postolje drži kotao dalje od vode na podu.


* Ukoliko se kotao instalira na stari sistem grejanja potrebno je očistiti sistem od bilo kakvih čestica pre montaže kotla.

Tehničke karakteristike

Model		CK 3	CK 4	CK 5	CK 6	CK 7	CK 8	CK 9	CK 10
Broj članaka		3	4	5	6	7	8	9	10
Gorivo					Drva, ugalj				
Izlazni opseg	kW	15 - 19	21 - 28	28 - 38	36 - 48	44 - 59	52 - 70	60 - 79	68 - 88
Težina	kg	215	247	279	311	343	375	407	439
Zapremina vode u kotlu	lt	20	25	30	35	40	45	50	55
Dimenzija komore za sagorevanje	dm ³	40	59	77	95	114	132	150	168
Zapremina goriva za sagorevanje	dm ³	26,5	38,6	50,8	62,9	75	87	99,1	111,2
Maksimalna dimenzija goriva za sagorevanje	cm				30x37				
Opseg kontrole temperature	°C				30 to 90				
Maksimalna radna temperatura	°C				90				
Minimalna temperatura vode koja se vraća u kotao	°C				60 (preporučeno)				
Aktivacija sigurnosnog sistema pri temperaturi od	°C				95				
Maksimalni pritisak u sistemu	bar				3				
Precnik dimnjake	mm			160			180		
Konekcije dovodnog/povratnog voda	R				1 1/2"				
Visina (H2)	mm				1090				
Širina (A)	mm				550				
Dužina (L)	mm	610	710	810	910	1010	1110	1210	1310

Tip goriva	Drva								
Izlazna snaga	kW	15	21	28	35	42	50	56	63
Efikasnost	%	72	73	74	75	75	75	75	75
Klasa kotla	No	2	2	2	2	2	2	2	2
Maksimalna količina goriva	kg	11	16	20	25	31	37	43	50
Period sagorevanja pri maksimalnoj količini goriva	h			2 to 4					
Zahtevani parametri za ogrev				Maksimalna vlažnost 15%					
Prosečna temperatura dimnih gasova	°C			Maksimalni presek 10 cm x 10 cm					
Protok dimnih gasova	g/s	6,6	10,2	13,9	18,1	22,9	28,9	34,5	40,7
Zahtevani potisak u dimnjaku	mbar	0.15-0.2	0.15-0.22	0.15-0.25	0.15-0.26	0.15-0.27	0.15-0.28	0.15-0.29	0.15-0.30
Vodo-otpornost za Δt=20 °K	mbar	0,13	0,51	1,03	1,81	2,92	4,63	6,42	8,84
Vodo-otpornost za Δt=20 °K (sa sigurnosnim izmenjivačem toplice)	mbar	0,48	1,36	2,50	4,18	6,53	10,14	14,68	19,23
Prosečan sadržaj CO u %10 O ₂	mg/Nm ³			2200 - 2600					

Tip goriva	Ugalj								
Izlazna snaga	kW	19	28	38	48	59	70	79	88
Efikasnost	%	72	73	74	75	75	75	75	75
Klasa kotla	No	2	2	2	2	2	2	2	2
Maksimalna količina goriva	kg	13	19	26	33	40	47	54	61
Period sagorevanja pri maksimalnoj količini goriva	h			4 do 6					
Zahtevani parametri za ogrev				Maksimalna vlažnost 15%					
Prosečna temperatura dimnih gasova	°C			Prosečna veličina od 30 do 60 mm					
Protok dimnih gasova	g/s	10,1	15,5	20,8	26,9	33,8	41,5	51,8	62,6
Zahtevani potisak u dimnjaku	mbar	0.15-0.2	0.15-0.22	0.15-0.25	0.15-0.26	0.15-0.27	0.15-0.28	0.15-0.29	0.15-0.30
Vodo-otpornost za Δt=20 °K	mbar	0,24	0,76	1,46	2,47	3,90	5,84	8,35	11,26
Vodo-otpornost za Δt=20 °K (sa sigurnosnim izmenjivačem toplice)	mbar	0,74	1,90	3,41	5,59	8,61	12,66	16,93	24,51
Prosečan sadržaj CO u %10 O ₂	mg/Nm ³			3100 - 3800					



Rukovanje

GNB-CK je težak proizvod pa treba voditi računa prilikom nošenja i postavljanja kotla u prostoriju gde će biti instaliran. Ukupna težina svakog modela kotla je navedena u poglavljju Tehnički podaci. Nošenje opreme proizvoda mora biti dovoljnog kapaciteta da podrži tu težinu.

Izbor kotlarnice

GNB-CK kotao mora biti instaliran u zasebnoj prostoriji/kotlarnici koja sluzi samo za tu namenu. Kotlarnica bi trebala biti dovoljno prostrana za instalaciju, loženje i održavanje kotla. Trebala bi imati svežu cirkulaciju vazduha dovoljnu za sagorevanje, dizajn dimnjače mora osigurati pravilan odnos prema nacrtu određenog tipa kotla, i mora biti u skladu sa kriterijumima gradnje datih dalje u ovom priručniku i obaveznih propisa. Vaš kotao nikada ne sme biti instaliran na otvorenom prostoru ili balkonu, u prostorima gde svakodnevno borave ljudi poput kuhinje, dnevnog boravka, kupatila, spavaće sobe, u prostorijama gde se nalaze eksplozivni i zapaljivi materijali.

Kotlarnica bi trebala imati više ventilacionih otvora kako bi se obezbedilo dovoljno sveze vazduha. Ventilacioni otvor bi trebao biti na maksimalno 40cm od plafona a drugi na maksimalnih 50 cm iznad poda.

Ove ventilacione otvore treba uvek držati otvorene. Gornji otvor treba biti najmanje 40x40 cm, donji otvor najmanje 30x30 cm.

Sve hidraulične i električne instalacije moraju biti instalirane od strane ovlašćenog lica u skladu sa obaveznim propisima utvrđenim zakonom.


Čvrsta goriva treba čuvati na minimalno 800 mm udaljenosti od kotla. Preporučujemo Vam da držite čvrsta goriva u drugoj prostoriji.

GNB-CK kotao bi trebao biti instaliran na betonskom postolju napravljen od nezapaljivog materijala. Za minimalne veličine postolja pratite sledecu tabelu:

Model	CK3	CK4	CK5	CK6	CK7	CK8	CK9	CK10
Visina postolja (mm)				50				
Širina postolja (mm)				600				
Dužina postolja (mm)	450	550	650	750	850	950	1050	1150

Razmaci oko kotla

Udaljenost od zida koje treba obezbediti oko kotla:



Cirkulaciona pumpa

Preporučujemo izgradnju sistema za prinudnu cirkulaciju vode sa pumpom dovoljne snage. Da biste odredili veličinu pumpe, pogledajte nivo otpora vode kotla koji je dat u tehničkom delu podataka, uzimajući i druge otpore u obzir kreirane od strane hidrauličnog kola. Pogledajte sistemske dijagrame date dalje u tekstu ovog priručnika kako biste našli pravu poziciju pumpe unutar hidrauličnog kola.



Vaš kotao ne uključuje i isključuje pumpu automatski. To je razlog zašto bi trebali držati pumpu uključenu, kada je temperatura kotla iznad temperature hladne vode ili dok traje sagorevanje unutar komore. Nikada nemojte isključiti pumpu osim ukoliko vatra nije ugašena.




Nikada ne dopustite da temperatura vode u kotlu dostigne visoke vrednosti a da vam je pumpa pritom isključena. U ovom slučaju, dotok hladne vode u vreo kotao može rezultirati pukotinama na telu kotla zbog visoke topotne energije.

Hidraulični sistem

Otvoren hidraulični sistem

GNB-CK kotlovi su pogodniji za instaliranje na hidraulični sistem sa otvorenom ekspanzionom posudom u skladu sa sledećim šemama. Cirkulaciona pumpa u sistemu bi trebala biti instalirana na povratnom vodu u kotlu, u cilju prevencije sistema od suvišnih termalnih stresova i pregrejavanja tokom strujnih isključivanja:



Ekspanziona posuda otvorenog tipa mora biti instalirana na najvišem nivou celog hidrauličnog sistema. Sigurnosni tokovi bi trebali biti priključeni na ulaze i izlaze kotla, sto je bliže moguće samom kotlu, koristeći najkraću moguću vertikalnu vezu između ekspanzine posude i kotla.


Ako "h" udaljenost u gornjoj šemi ne može biti raspoređena u izgradnji sadašnjeg sistema, cirkulaciona pumpa mora biti instalirana na izlaznom toku kotla. "h" udaljenost se odnosi na glavni pritisak cirkulacione pumpe pri radnoj brzini. Ako "h" udaljenost ne može biti raspoređena u sistemu sa cirkulacionom pumpom na povratnom vodu, tamo će biti vazdušni ventil od radijatora na najvišem nivou sistema. U ovom slučaju, to se odnosi na drugu šemu gde je pumpa instalirana na izlaznom toku.

Hidrometar mora biti instaliran na izlaznom toku za praćenje nivoa pritiska i za proveru ukoliko dođe do curenja. Hidrometar treba kupiti odvojeno i treba ga instalirati na istom nivou sa utičnicom kotla.

By-pass liniju treba instalirati između ulazne i izlazne veze cirkulacione pumpe, kako bi se omogućila maksimalna isporuka vode kada je cirkulaciona pumpa isključena, dok je sagorevanje u toku, naročito tokom iznenadnih prekida struje.



Preporučljivo je koristiti dodatnu opremu sa sigurnosnim izmjenjivačem toplote , čak i u slučaju otvorenih ventilacionih sistema za zaštitu kotla i celog grejnog sistema protiv prekomerne akumulacije toplote. Za instalaciju ove opreme, pogledajte sledeći odeljak.



Parametri za otvorenu ekspanzionu posudu


Ekspanziona posuda štiti hidraulični sistem od prekomerne temperature, omogućavajući slobodan prostor za širenje vode i održavanje pritiska vode da ne prelazi statički pritisak. Ekspanziona posuda može biti izgrađena u obliku pravougaone prizme ili cilindričnog oblika, može biti instalirana u horizontalnom ili vertikalnom položaju u sistemu. Sigurnosni vodovi između kotla i ekspanzione posude trebaju biti instalirani do rezervoara pod većim nagibom. Sledеća šema pokazuje maksimalna vertikalna rastojanja između sigurnosnih tokova i kotla:

Veličina ekspanzione posude se lako može izračunati s obzirom na ukupno širenje vode sadržane u celom sistemu. Ako je ukupna količina vode u sistemu V_s ; zapremina expanzione posude

$$V_g = 8 \cdot V_s / 100 \text{ (u litrima)}$$

Na malo praktičniji način, koristeći samo nominalnu topotnu moć kotla (Q_k) u smislu (kW), zapremina ekspanzione posude se može izračunati kao:

$$V_g = 2,15 \cdot Q_k \text{ (u litrima)}$$



Dimenzionisanje sigurnosnog toka između kotla i otvorene ekspanzione posude

Veličina sigurnosnog toka za isporuku $d_{SV} = 15 + 1,5 \cdot \sqrt{Q_k} \text{ (mm)}$


Veličina sigurnosnog toka za povratak gde je Q_k izlazna moć kotla u kW

$$d_{SR} = 15 + \sqrt{Q_k} \text{ (mm)}$$

SV: Polazni sigurnosni vod
SR: Povratni sigurnosni vod

Hidraulični sistem pod pritiskom

GNB-CK kotao može biti instaliran u sistemu grejanja pod pritiskom ako se sledi sledeća šema sa dodatkom opreme sigurnosnog izmenjivača toplote koji se isporučuje kao poseban dodatak.



Maksimalni pritisak:
3 bara

Sigurnosni izmenjivač toplote sadrži sledeće stavke:

1. Sigurnosni izmenjivač toplote (bakarna serpentina integrisana u cev izlaza)
2. sigurnosni ventil
3. pomoći pribor

Da biste instalirali sistem sigurnosnog izmenjivača toplote:

1. Uklonite postojeće cevi izlaza sa prirubnicom kotla.
2. Ugradite izmenjivač toplote na dovodni priključak na zadnjem delu.
3. Pričvrstite toplovod u ulaz na vrhu prirubničke cevi izmenjivača toplote.
4. Izvadite sondu termometra iz prednjeg dela i ubacite je u džep na prirubničku cev izmenjivača toplote.
5. Pričvrstite ventil sigurnosti na hladni tok sanitарне vode do izmenjivača toplote kao što je prikazano na gornjoj šemi.
6. Ubacite par termostatskih sondi sigurnosnog ventila unutar džepa na prednjem delu kotla.
7. Isušite izlaz za toplu sanitarnu vodu izmenjivača toplote.

Ako temperatura vode u kotlu prelazi 95 °C, termostat sigurnosnog ventila omogućava protok hladne sanitарне vode kroz serpentine od izmenjivača toplote. Hladna voda cirkuliše serpentinom i spušta temperaturu vode u kotlu. Kada temperatura kotla padne ispod sigurnosnog stepena, sigurnosni ventil zatvara cirkulaciju hladne sanitарne vode , a kotao se vraća u normalni režim rada.



Ventili na sanitarnim priključcima sigurnosnog izmenjivača toplote moraju uvek biti otvoreni.



GNB-CK kotao se može koristiti samo sa originalnom opremom sigurnosnog izmenjivača toplote koji je testiran i odobren za svaki model kotla.



Hladna voda nikada ne sme biti direktno puštana u kotao u cilju rešavanja problema sa pregrevanjem, jer će to dovesti do ozbiljne štete na bloku kotla. Takvo rukovanje uzrokuje prekid garancije kotla.

Priklučak na dimovod

GNB-CK kotao mora biti povezan na individualni dimnjak koji će obezbediti minimalni zahtevani potisak. Dimovod između kotla i dimnjaka bi trebao biti izolovan koristeći materijal od staklene vune. Dimovod i dimnjak mora biti izrađen od čelika ili od sličnog materijala koji se može koristiti pri temperaturama od oko 400°C . Svi priključci na dimovodni sistem moraju biti zapečaćeni kako bi se obezbedilo dobro sagorevanje i efikasnost. Dimovod mora biti spojen na dimnjak najkraćim mogućim putem a u skladu sa dimenzijama u sledećoj šemi. Horizontalne veze i oprema koje doprinose povećanju toplotnih gubitaka, kao što su kolena, treba izbegavati.

Jednu vertikalnu čeličnu cev ne treba koristiti kao dimnjak.

Dimnjak se mora sastojati od unutrašnjeg i spoljašnjeg dela.

Spoljašnji deo može biti izrađen od čelika ili opeke.



Za izgradnju unutrašnjeg dela, prednost bi trebalo dati dimovodnim elementima od nerđajućeg čelika.

Prostor između unutrašnjih i spoljašnjih površina dimnjaka bi trebao biti zaštićen/izolovan kako bi se sprečilo stvaranje kondenzacije u dimnim gasovima.


U podnožju dimnjaka, trebalo bi da postoji poklopac dela za čišćenje, napravljen od čelika kojeg treba držati zapečaćenog zbog eventualnog curenja.




Dužina dimovoda između kotla i dimnjaka ne sme prelaziti $\frac{1}{4}$ visine dimnjaka.




Veličina dimovoda i dimnjaka ne sme biti manja od veličine dimovodne veze kotla. Za ukupne visine i minimalni unutarašnji prečnik dimnjaka, pogledajte sledeći dijagram na koji se odnosi toplotna moć kotla, ukoliko nije drugačije navedeno u obaveznim propisima.













Vrh spoljnog dela dimnjaka treba biti u skladu sa dimenzijama datim na sledećoj skici kako bi se smanjili štetni uticaji dimnih gasova na ambijent i kako bi se poboljšao potisak u dimnjaku.












Sigurnosni izmenjivač toplote (opciono)

Izmjenjivač toplote se koristi za čuvanje kotla u slučaju pregrevanja. U slučaju prekida električne struje, defekta pumpe i slično gde temperatura vode u kotlu može biti pregrejana.

Ako temperatura vode u kotlu prelazi 95 °C, termostat sigurnosnog ventila omogućava cirkulaciju hladne sanitarne vode kroz spirale izmenjivača topline. Cirkulisanje hladne vode unutar spirale, smanjuje temperaturu vode u kotlu. Kada temperatura kotla padne ispod sigurnog stepena, sigurnosni ventil zatvara cirkulaciju hladne sanitarne vode , a kotač se vraća normalnom režimu rada.





1. Uklonite postojeću cev sa prirubnicom kotla.
2. Instalirajte izmenjivač toplove na dovodni priključak na zadnjem delu pomoću četiri komada M10X25 zavrtnja. Koristite zaptivač, koji je isporučen sa sigurnosnim izmenjivačem toplove, za zaptivanje.
3. Pričvrstite dovod tople vode na priključak koji se nalazi na vrhu prirubničke cevi izmjenjivača toplove.



4. Postavite sigurnosni ventil za izmjenjivač toplove uz pomoć duplog nipla od $\frac{1}{2}$ " i reducira $\frac{1}{2}"\text{-}\frac{3}{4}"$. Zatim pričvrstite ventil na glavni tok. Pobrinite se da je sigurnosni ventil podešen u pravom smeru. Na ventilu postoji strelica koja pokazuje smer glavnog toka za dovod vode.
5. Ubacite par termostatskih sondi sigurnosnog ventila unutar džepa na prednjem delu kotla.



6. Izvadite sondu termometra iz prednjeg dela i ubacite je u džep na prirubničku cev izmjenjivača toplove.
7. Isušite izlaz za toplu sanitarnu vodu izmenjivača toplove.



Postavljanje termo-regulatora (termostatski regulator sagorevanja)

Mehanički tip termo-regulatora je montiran na vrhu prednjeg dela u vertikalnom položaju. U vertikalnom radu termoregulatora, brojevi crvene boje pokazuju tražene temperature grejanja. Nakon montaže termo regulatora, postavite šipku za podizanje regulatora.

Naložite kotao. Pričekajte da temperatura kotla dostigne 60 °C. Postavite termo-regulator na 60 °C. Pričvrstite jedan kraj lanca termo-regulatora do primarne klapne. Spojite drugi kraj lana za dizanje štapa termo-regulatora i rastegnite lanac, ostavljajući 2 mm prostora između primarne klapne i dovoda vazduha od ulaznih vrata.

Provere pre loženja vatre

Pre prve upotrebe kotla, odmah nakon instalacije, hidraulični sistem mora biti spremna za rad. Da biste popunili otvoreni ventilacioni sistem, ventil na startnoj liniji od ekspanzione posude treba biti otvoren i sistem bi se trebao napuniti vodom. Tokom punjenja sistema svi ventili i pribor na vodovima moraju biti provereni da ne cure. Punjenje se zaustavlja, zatvaranjem ventila tog vodotoka. Odmah nakon toga, hidraulički pritisak je označen na ekrantu hidrometra. Ovo će učiniti ponovno punjenje sistema tokom grejne sezone mnogo lakšim, samo redovno punite sistem svežom vodom dok hidraulički pritisak ne dosegne unapred označenu vrednost.

Pre svakog loženja kotla pobrinite se da:

- * su kotao i sistem napunjeni vodom, a da je hidraulički pritisak u željenom opsegu.
- * su svi ventili na toku (osim by-pass linije i linije početnog toka) u otvorenom položaju.
- * ima dovoljno potiska u dimovodu.

Za punjenje grejnog sistema pod pritiskom, koristite svežu vodu glavnog napajanja bilo sa slavine na zadnjem delu kotla ili sa napajanja izgrađenog unutar grejnog sistema. Da biste ispustili vazduh iz sistema, koristite pip slavinu hidrauličnog sistema na radijatoru, kao i sigurnosni ventil sa oprugom koji se nalazi na izlaznom vodu kotla.

Loženje kotla

* Postavite palidrvca, zgužvajte 3-4 lista iz novina i stavite na rešetku u kotlu. Stavite malo potpale preko papira ili startera. Što su palidrvca suvlja, to će Vam lakše biti da potpalite vatru. Palidrvca postavite unakrsno, da bi ostalo dovoljno prostora između svakog komada.

Drvo koje je postavljeno suviše tesno neće izgoreti ispravno.

* Postavite veći komad drva na vrhu potpale, i nastavite da dodajete sve veće i veće komade na vrh dok ne napunite 1/3 komore za sagorevanje.

* Pobrinite se da su primarna i dimovodna klapna otvorene. Zatim zapalite novine na dnu.

* Nakon prvog paljenja, uključite cirkulacionu pumpu i podesite klapnu. Podesite mehanički termo-regulator na željenu temperaturu.

* Vatra treba biti dobro uspostavljena u roku od otprilike 15 minuta, a zatim punjenje komore može biti nastavljeno u potpunosti, ali uz proveru da se sredstva za potpalu nisu ugasila.

* Održavajte vatru i pratite da vatra ima plamen - dimnjenje ili tinjajući požar je hladna i neefikasna vatra koja proizvodi zagadivače i kreozot (katran u dimnjaku).

Loženje kotla drvima

Molimo da sledite preporuke za povećanje performansi kotla:

- * Kod loženja drvima, sekundarnu klapnu možete držati zatvorenu i time povećati period sagorevanja.
- * Ako je potisak vašeg dimovoda dovoljan, možete zadržati dimnu klapnu na pola ili 2/3 zatvorenu nakon prvog paljenja drva.
- * Ako imate održivu nisku vatru, možete u potpunosti zatvoriti klapnu.

Dovod sekundarnog vazduha - ZATVOREN



Dovod sekundarnog vazduha - OTVOREN



Loženje uglja i koksa

- * Ako ložite tvrdi ugalj ili koks, preporučujemo vam da zadržite klapnu sekundarnog dovoda vazduha u potpunosti otvorenu. Ako je vaš dimnjak izgrađen tako da može omogućiti dovoljan potisak, možete držati do pola zatvorenog.
- * Dimna klapna dimovoda bi trebala biti potpuno otvorena ili bar 2/3 otvorena.
- * Kada imate nisku vatru ili manji prostor za sagorevanje, možete smanjiti potisak daljim zatvaranjem klapne.

Održavanje vatre

Možete usporiti sagorevanje na sledeći način:

- a. smanjivanjem zadate temperature na termoregulatoru
- b. zatvaranjem klapne sekundarnog dovoda vazduha u potpunosti
- c. zatvaranjem dimne klapne u potpunosti



Vaš kotao ne uključuje i isključuje pumpu automatski. To je razlog zašto bi trebali držati pumpu uključenu, kada je temperatura kotla iznad temperature hladne vode ili dok traje sagorevanje unutar komore. Nikada nemojte isključiti pumpu osim ukoliko vatra nije ugašena.



Nikada ne dopustite da temperatura vode u kotlu dostigne visoke vrednosti a da vam je pumpa pritom isključena. U ovom slučaju, nalet hladne vode u vreo kotao može rezultirati pukotinama na telu kotla zbog visoke toplotne energije.



Ako termoregulator ne radi ispravno, podešite njegova podešavanja korak po korak prema vašoj komfornosti.

Punjjenje kotla

GNB-CK je potpuno horizontalno tropromajni kotao. Na prednjoj strani je klapna (50) od sivog liva da bi spričila dimnjenje kotla kad su gornja vrata otvorena. To će takođe otkloniti pregrevanje gornjih vrata.



Nedostatak potiska iz dimnjaka

Ako postoji nedovoljan potisak ili nema potiska iz dimnjaka (dimnjak je loše izgrađen, neizolovan , blokiran itd.) može biti problema sa sagorevanjem (nema vatre, prekomerni dim, kondenzacija zbog hladnih dimnih gasova). U ovom slučaju, Vam strogo preporučujemo da Vaš dimnjak prekontroliše stručnjak, i popraviti bilo kakve nepravilnosti. Vaš kotao je dizajniran na principu priridnog potiska, a to je i razlog zašto je instalacija dimnjaka jako važna.

Gorivo

Goriva moraju biti u skladu sa specifikacijama datim u tehničkom delu podataka. Proizvođač neće biti odgovoran za probleme nastale usled nedostatka navedenih specifikacija za gorivo, čije korišćenje nije predložio za ovaj kotao.

Kontrola stvari opasnih po zdravlje korisnika

Za vrstu materijala i gde se koristi u GNB-CK kotlu možete pogledati na sledećem grafikonu:

1. BOJE:

Opštenamenska crna podloga
Visoka temperatura crnog premaza

NIJE PRIMENJENA
Sekcije-blokovi
Donji deo bloka kotla-oplata
Svi unutrašnji delovi

Plastificiranje

2. IZOLACIJA I ZAPTIVAČI

Izolaciona ploča od kamene vune
Izolaciona ploča od staklene vune
(aluminijumska podloga)
Kanap i traka od staklenih vlakana (fiberglasa)

NIJE PRIMENJENA
Sekcije-blokovi
Dimovod
Prednja vrata
Između donje ploče i blokova
Prednja vrata
NIJE PRIMENJENA
NIJE PRIMENJENA
NIJE PRIMENJENA

Ploča od keramičkih vlakana

CFC poliuretan sprej/pena

Vatrostalna cigla

Azbesni proizvodi

3. ZAPTIVAČI

Crveno-olovo boja
Keramičko/mineralna zaptivna jedinjenja
(Isoplan/Frenzelit)

Niplovi
Prirubnički ogranki cevi

Fleksibilne veze

Siva pasta - zaptivno jedinjenje
(Unipak A/S)

Slavine na sekcijama/blokovima
Zglobovi/spojevi unutrašnjih sekacija

Užareni cement

NIJE PRIMENJENA

Plinsko jedinjenje

NIJE PRIMENJENA

Svi podaci vezani za navedene materijale su dostupni na zahtev GNB, pri rukovanju narednim materijalima, procedure prve pomoći se trebaju u svim slučajevima pridržavati.

Boje, zaptivna sredstva,jedinjenja sive paste, table od keramičkih vlakana

- Ovi materijali sadrže organske rastvarače i treba ih koristiti u dobro izlufitiranim prostorima daleko od otvorenog plamena.
- Nemojte dopustiti da dođe u dodir s kožom, očima, udisati ili progutati.
- Koristite zaštitnu kremu ili rukavice kako bi zaštitali kožu, stavite naočare kako bi zaštitali oči od slučajnog dodira.
- Male količine mogu biti uklonjene sa odeće ili kože sa odgovarajućim rastvaračem boje ili proizvodima za pranje ruku.
- Ako se udahne, potrebno je odmah izaći na svež vazduh, a ako se proguta odmah isprati usta čistom vodom ali ne izazivajte povraćanje.
- Ako dospe u oko, isprati oči sa čistom vodom i potražiti pomoć doktora.

Oštре ivice

Posebnu pažnju treba obratiti prilikom rukovanja metalnim panelima/liimovima koji nemaju sigurne ili savijene ivice.

Podizanje blokova od sivog liva

Posebnu pažnju treba obratiti prilikom dizanja delova od sivog liva pošto oni mogu dostići težinu i po nekoliko stotina kilograma. GNB može potvrditi težinu svakog pojedinačnog dela ako je potrebno.

Izgradnja i servisiranje blokova kotla

Kada se pristupi izgradnji kotla, blok bi uvek trebao biti izgrađen na osnovnom nivou, sposoban da podrži punu težinu kotla a delovi bi uvek trebali biti položeni na blokvima od drva ili sličnim podupiračima prilikom postavljanja. Nemontiran blok/deo, nikada ne treba ostaviti bez nadzora.

Toplotna izolacija

- Izbegavati dodir s kožom, očima ili udisati prašinu.
- Ako sečete izolaciju onda to učinite u dobro izlufitanoj prostoriji koristeći rukavice kako bi zaštitali ruke, naočare kako bi zaštitali oči i jednokratnu zaštitnu masku zbog prašine.
- Ako ste iskusili neku reakciju na koži ili iritaciju očiju, onda treba prekinuti sa radom i potražiti pomoć doktora.

Uređaji pod pritiskom

1. Izbegavajte kontakt sa delovima sistema grejanja pod pritiskom tokom rada kotla. Sledeći delovi su opasni:
 - Blokovi kotla
 - Ulazni i izlazni vodovi kotla
 - Sigurnosne linije
 - Uređaji za redukciju pritiska instalirani na sistemu grejanja
2. Nikada ne pokušavajte da ispuštite vodu iz sistema grejanja dok kotao radi.
3. Nikada nemojte puštati direktno u kotao hladnu vodu, kako bi se ohladio iz bilo kog razloga, dok je kotao još vruć jer može doći do pucanja bloka kotla.

Površine izložene visokim temperaturama

Izbegavajte kontakt s delovima i površinama koje imaju visoku temperaturu a koji mogu biti opasni za ljude, kao što su:

- Ulazna vrata kotla
- Vrata za loženje na prednjem delu
- Dvod vode i povratne linije (čak i ako su izolovane), sigurnosne linije
- Dimne slavine
- Veza između dimovoda i dimnjaka
- Cirkulacione pumpe, ekspanzione posude.

Kotlarnica

1. Uverite se da kotlarnica ima jednostavan pristup za izlaz u slučaju opasnosti u sistemu grejanja.
2. Ne ostavljajte čvrsta goriva i pomoćne stvari (palidrvca, papir i sl.) za paljenje, na udaljenosti manjoj od 800 mm od kotla.
3. Nemojte prekrivati otvore svežeg vazduha na kotlarnici, što je vrlo važno za sagorevanje.

Dimni gasovi

1. Može doći do malo propuštanja dima sa prednje strane kotla, kada su vrata za prednje punjenje otvorena. Nemojte udisati ova isparenja.
2. Kod dodavanja čvrstog goriva dok postoji sagorevanje unutar komore kotla, zaštitite svoje ruke i lice. Ako je potrebno, nosite zaštitne rukavice.

Sagorevanje goriva

1. Nemojte uzimati užareno gorivo iz ložišta, dok još uvek gori.
2. Nemojte pokušati da ugasite užareno gorivo pomoću vode ili bilo koje druge tečnosti.
3. Ne ostavljajte prednja vrata i vrata za loženje otvorena dok tinja vatra unutar komore za sagorevanje.
4. Da biste usporili ili zaustavili vatru, zatvorite ulaz vazduha i dimovoda.
5. Vaš kotao može sagorevati samo čvrsta goriva čije su karakteristike date u delu sa tehničkim podacima. Nikada nemojte koristiti bilo koji drugi vid goriva koji može biti štetan za kotao.

Od suštinskog značaja za efikasno funkcionisanje sistema je redovno održavanje kotla od strane servisera, a strogo i u skladu sa uputstvima proizvođačima.

Periodični pregledi

- * Proverite nivo vode ili pritisak u otvorenim ili sistemu pod pritiskom. Hidrometar mora biti obeležen nakon prvog punjenja kotla. Dakle, nivo vode se mora redovno proveravati. Ukoliko je nivo vode ili pritisak ispod nivoa statičkog pritiska ili podešavanja sistema, potrebno je podesiti vodu. Podešavanje vode/popravka, vodu treba omekšati prema lokalnim propisima pre puštanja u sistem kako bi se sprečila korozija unutar grejnog sistema i kotla.
- * Prednja vrata kotla treba proveriti da li su pravilno zatvorena. Užad od staklenih vlakana se trebaju menjati, ako je potrebno.
- * Proverite stanje vatrostalne obloge unutar prednjeg dela. Ako je oštećena, imaćeće veću površinsku temperaturu na prednjim vratima. U ovom slučaju, vatrostalni deo treba zameniti da biste uštedeli energiju i sprečili dalje pukotine.
- * Proverite postoji li propuštanje dimnih gasova iz dimovoda, i ukoliko je potrebno, popravite ih.
- * Proverite ispravan rad termoregulatora na vrhu kotla. Ako je potrebno, možete malo promeniti podešavanja termoregulatora za bolji kapacitet sagorevanja vašeg kotla. Ako nema dovoljno vazduha za sagorevanje, biće preteranog formiranja čadi na grejnim površinama, kao i pare (ili mirisa). Tako da bi trebali pustiti više vazduha ponovnim podešavanjem primarne klapne dovoda vazduha kako biste dobili bolje sagorevanje. Ako je prisustvo vazduha prevveliko za sagorevanje, čvrsto gorivo će sagorevati vrlo brzo. U tom slučaju preporučujemo da se smanji ulaz vazduha bilo pomoću primarne klapne ili klapne dimne komore.
- * Proverite površinu delova od sivog liva za prenos topote. Formiranje čadi će se promeniti prema vrsti goriva koju koristite, a takođe i količina vazduha potrebna za sagorevanje. Dakle, ako smatrate da je temperatura izlazne vode ne može dostići uobičajene vrednosti sa istim uslovima, grejne površine treba očistiti.

Čišćenje kotla

Pre čišćenja kotla, isključite pumpu i druge električne uređaje.

Za čišćenje kotla:

- * Očistite sve površine grejanja pomoću četkice koju ste dobili uz kotao.
- * Očistite by-pass rupe između ložišta i sekundarnog prolaza dimnog gasa.
- * Očistite dovod svežeg vazduha na dnu nivoa srednje sekcije.
- * Sakupite sve ostatke čadi unutar pepeljare
- * Uklonite ostatke.


Održavanje

Pre svake sezone grejanja preporučujemo Vam da pozovete servisera za proveru kotla, sistema grejanja, električne priključke i stanje dimovoda. Ne pokušavajte sami da održavate kotao, potražite pomoć servisera.

Sigurnosni izmenjivač topote


- * Ventili na sanitarnim priključcima sigurnosnog izmenjivača topote moraju uvek biti otvoreni.
- * GNB-CK kotao se može koristiti samo sa originalnom opremom sigurnosnog izmenjivača topote koji je testiran i odobren za svaki model kotla.
- * Hladna voda nikada ne sme biti direktno puštana u kotao u cilju rešavanja problema sa pregrevanjem, jer će to dovesti do ozbiljne štete na bloku kotla. Takvo rukovanje uzrokuje prekid garancije na kotao!
- * Pobrinite se da su odvodni ventili otvoreni.

EXPLODED VIEW



21

GNB-CK 8 do 10 ČLANAKA




LISTA REZERVNIH DELOVA

KOD	Br.	NAZIV
05.NK1000	1	PREDNJI ČLANAK
05.NK.2000/1	2	SREDNJI ČLANAK (BEZ BY-PASA - SA T KOMADOM)
05.NK.2000/2		SREDNJI DEO (SA BY-PASOM - BEZ T KOMADA)
05.NK.3000/1	3	ZADNJI DEO
16.KJ..5200	4	NIPL
05.NK..1800/1	5	SPONA (3 SEKCIJA)
05.NK..1800/2		SPONA (4 SEKCIJA)
05.NK..1800/3		SPONA (5 SEKCIJA)
05.NK..1800/4		SPONA (6 SEKCIJA)
05.NK..1800/5		SPONA (7 SEKCIJA)
05.NK.1800/6		SPONA (8 SEKCIJA)
05.NK.1800/7		SPONA (9 SEKCIJA)
05.NK.1800/8		SPONA (10 SEKCIJA)
05.NK.1700/1	6	DUBOKA OPLATA (3 SEKCIJA)
05.NK.1700/2		DUBOKA OPLATA (4 SEKCIJA)
05.NK.1700/3		DUBOKA OPLATA (5 SEKCIJA)
05.NK.1700/4		DUBOKA OPLATA (6 SEKCIJA)
05.NK.1700/5		DUBOKA OPLATA (7 SEKCIJA)
05.NK.1700/6		DUBOKA OPLATA (8 SEKCIJA)
05.NK.1700/7		DUBOKA OPLATA (9 SEKCIJA)
05.NK.1700/8		DUBOKA OPLATA (10 SEKCIJA)
	7	REDUCIR 1 1/2"-1/2"
16.KJ.1650	8	KAPILARNI DŽEP R1/2"
	9	ČEP 1 1/2"
16.KJ.1430	10	RUČKA PROTIVPOŽARNIH VRATA
05.NK.1100	11	GORNJA VRATA
	12	SPECIJALNA VATROSTALNA IZOLACIJA
05.NK.1150	13	VATROOTPORNI POKLOPAC GORNJIH VRATA
	14	KONOPAC OD STAKLENIH VLAKANA Ø12
16.KJ.1110	15	SEKUNDARNA KLAPNA
16.KJ.1160	16	DRŠKA ZA SEKUNDARNU Klapnu
05.NK.1200	17	DONJA ULAZNA VRATA
05.NK.1250	18	IZOLACIJA ZA DONJA VRATA
05.NK.1210	19	PRIMARNA KLAPNA
16.KJ.1220	20	SPONA PRIMARNE Klapne
05.NK.1460	21	NOSAC PRIRUBNICE
16.KJ.1500	22	RUČICA PREDNJIH VRATA
	23	ZAVRTANJ BRAVICE 6x40 DIN1481
16.KJ.1520	24A	RUCICA VRATA ZA LOZENJE (ZADNJA STRANA)
16.KJ.1530	24B	RUCICA VRATA ZA LOZENJE (PREDNJA STRANA)
05.NK.1400	25	VRATA DELA ZA LOŽENJE
16.KJ.1550	26	BRAVA KUĆIŠTA
16.KJ.1230	27	LANAC
05.NK.1120	28	GORNJA ŠARKA
05.NK.1470	29	DONJA ŠARKA
16.KJ.3600	30	SPECIJALNA ČIVIJA ZA CENTRIRANJE M8
16.KJ.1510	31	CIVIJA RUCICE VRATA
05.NK.2300	32	OBUJMICA DIMNE KOMORE Ø160mm
05.NK.2350	33	RUČICA VRATA DELA ZA LOŽENJE
05.NK.1350	34	ŠARKA OD VRATA DELA ZA LOŽENJE
16.KJ.5100	35	ZAPTIVAK ZA PRIRUBNIČKU CEV
16.KJ.5000	36	PRIRUBNICA TOKA R1 ½"
	37	REGULATOR PROMAJE
05.NK.4100/1	38	BOČNA LEVA OPLATA (3 sekcijsa)
05.NK.4100/2		BOČNA LEVA OPLATA (4 sekcijsa)
05.NK.4100/3		BOČNA LEVA OPLATA (5 sekcijsa)
05.NK.4100/4		BOČNA LEVA OPLATA (6 sekcijsa)
05.NK.4100/5		BOČNA LEVA OPLATA (7 sekcijsa)
05.NK.4100/6		BOČNA LEVA OPLATA (8 sekcijsa)


UPOZORENJE !!!

GNB LIVENI ŽIG - UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE






1. ODVIJTE DESNU SPONU

**2. POSTAVITE DESNI DRŽAČ
I ZATEGNITE ČVRSTO**



3. ODVIJTE LEVU SPONU

**4. POSTAVITE LEVI DRŽAČ
I ZATEGNITE ČVRSTO**





GNB DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ÇAMLIK MH. DİNÇ SK. NO:4 KAT:12 D:72 ÜMRANIYE / İSTANBUL / TURKEY

Tel: + 90 216 415 39 66
Fax: + 90 216 415 39 88

E-Mail: info@gnb.com.tr
Web site : www.gnb.com.tr